



Solar  Screen

**E-Film**

Dizainas

Privatumas - E Plėvelė

#### Aprašymas

E-FILM yra pažangi PET plėvelė, leidžianti akimirksniu valdyti stiklo paviršių nepermatomumą. Sudaryta iš polimerinių skystųjų kristalų, ji pereina iš skaidrios būsenos (ON) į nepermatomą būseną (OFF) nuotoliniu būdu, dėl molekulių orientacijos elektros lauko poveikyje.



## Charakteristikos

**Garantija**  
2 metai**Ugnies atsparumo klasė**  
M1**Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**  
3 metai**REACH / RoHS**  
Atitinkantis**Montavimo tipas**  
Vidaus**Ilgis**  
1 m

## Struktūra

- 1 Apsauginis Lineris, pašalinama po montavimo.
- 2 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
- 3 Skysto kristalo sluoksnis tarp elektrodų
- 4 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
- 5 Klėjai
- 6 Apsauginis Lineris, pašalinama po montavimo.

**Sudėtis****Storis**  
540 µm

## Optinės ir saulės savybės

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| UV atstūmimas (%)              | 99                 |
| Matomo šviesos transmisija (%) | min: 20<br>max: 91 |

Klijai

## Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Skaidrus vienkartinis stiklas                      | ✓ |
| Tonuotas vienkartinis stiklas                      | ✓ |
| Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas         | ✓ |
| Skaidrus didelės pakopos stiklas                   | ✓ |
| Tonuotas didelės pakopos stiklas                   | ✓ |
| Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas      | ✓ |
| Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E | ✓ |
| Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas       | ✓ |
| Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas       | ✓ |

✓ Taip    ✗ Nerekomenduojama    ! Atsargumas

## Įrengimo ir priežiūros patarimai

Palaukite 30 dienų po įrengimo, prieš valydami E-Film paviršių. Naudokite minkštą, be pūkelių mikropluošto šluostę ir valykite tik švelniais produktais (50/50 atskiestas izopropilo alkoholis arba stiklo valiklis be amoniako). 1. Švelniai valykite viena kryptimi, kad neliktų dryžių. 2. Maitinimo jungiklius ir valdiklius valykite tik sausa šluoste. Dėl montavimo instrukcijų žr. mūsų E-Film brošiūrą.

Peržiūrėti montavimo ir priežiūros  
patarimų vaizdo įrašą